

## **ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ РАЗЪЕМЫ СЕРИИ FME**

Основное назначение – использование с мобильными антеннами.

Коннекторы адаптированы для совместного использования с разъемами серий UHF, mini UHF, TNC, BNC и N-типа. Имеют волновое сопротивление 50 Ом и диапазон рабочих частот до 2 ГГц.

### **ПЕРЕХОДНИК-АДАПТЕР**

#### **гнездо FME – гнездо FME**



Переходник предназначен для стыковки кабелей и приборов, имеющих соответствующие ответные части разъемов FME.

Переходник имеет позолоченный центральный проводник и хромированный корпус. Изолятор, как правило, изготовлен из фторопласта.