

Разъем SONY CDX-3000

Описание:

Разъем для SONY CDX-3000

Применяется для подключения акустики, питания и управляющих проводов к автомагнитоле: SONY CDX 2500; CDX 3000; CDX 3002; CDX 3100; CDX 3103; CDX 3150; CDX 3160; CDX 4100; CDX 4150; CDX 4160; CDX 4240; CDX 4250; CDX 5100; CDX 9100; CDX-C 3180; CDX-C 4180; CDX-C 560; CDX-C 580; CDX-C 610; CDX-C 760; CDX-C 780; CDX-C 810; CDX-C 860; CDX-C 910; MD-C 7900; MDX-C 670 ; MDX-C 7890; XR 3501 MKII; XR 3503 MKII; XR 3690; XR 3700; XR 6600; XR 6690; XR 6759; XR 6859; XR-C 100; XR-C 101; XR-C 102; XR-C 110; XR-C 111; XR-C 113; XR-C 180; XR-C 220; XR-C 223; XR-C 290; XR-C 300; XR-C 4170; XR-C 500; XR-C 503; XR-C 580; XR-C 5800; XR-C 650; XR-C 653; XR-C 700; XR-C 7200; XR-C 750; XR-C 8100; XR-C 850; XR-C 900; XTC-C 200.

