

Пульт дистанционного управления универсальный

ДУ-40 Ч

TYPE: **RM-D613**



Описание:

HUAYU RM-D613 это телевизионный пульт дистанционного управления (ДУ), который используется без дополнительных настроек, прост в управлении и в использовании. Этот пульт заменяет большинство пультов ДУ телевизоров Samsung. Ниже представлен перечень моделей, которые заменит пульт HUAYU RM-D613:

00002A; 00002B; 00002C; 00026A; 00026B; 00064A; 00077A; 00077C;
00104A; 00104B; 00104C; 00104D; 00104F; 00104J; 00104K; 00104M;
00104N; 00104P; 00121A; 00121B; 00128C; 00128D; 00128P; 00135A;
00163C; 00191A; 00198D; 00198F; 00198G; 00217A;
00231B; 00231D; 00249A; 00258A; 00258B; 00344A; 10095X; 10107F;
10110G; 10110H; 10123B; 12012A; 14909-503-801; 19239-0025-13; 3F14-
00034-120; 3F14-00034-162; 3F14-00034-270; 3F14-00034-300; 3F14-00034-
340; 3F14-00034-402; 3F14-00034-490;
3F14-00034-510; 3F14-00034-780; 3F14-00034-781; 3F14-00034-841; 3F14-
00034-843; 3F14-00034-844; 3F14-00034-900; 3F14-00034-901; 3F14-00034-
981; 3F14-00034-982; 3F14-00034-990; 3F14-00034-A10; 3F14-00034-B30;
3F14-00034-B80; 3F14-00034-B90; 3F14-00034-C10; 3F14-00034-C30; 3F14-
00038-091; 3F14-00038-110; 3F14-00038-111; 3F14-00038-120; 3F14-00038-
150; 3F14-00038-220; 3F14-00038-310; 3F14-00038-311;
3F14-00038-321; 3F14-00038-340; 3F14-00038-420; 3F14-00038-470; 3F14-
00038-480; 3F14-00038-570; 3F14-00038-900; 3F14-00038-980; 3F14-00038-
981; 3F14-00038-982; AA59-00043A; AA59-00312A; AA59-00312B; AA59-
00312C