

# Пульт дистанционного управления TV

**ДУ-47 А**

TYPE: AA59-00332A

## Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:



телевизор Samsung CS-14C8; CS-14F10; CS-14F3; CS-14H4; CS-14Y5  
телевизор Samsung CS-15K2; CS-15K2MJQ; CS-15K5; CS-15K8  
телевизор Samsung CS-15K8MAQ/MHQ/MJQ/MNQ/MOQ; CS-15K9  
телевизор Samsung CS-15K9MJQ; CS-15M16; CS-15M16ZQQ; CS-15N11  
телевизор Samsung CS-17A11; CS-17A11MJQ; CS-17A11MQQ  
телевизор Samsung CS-17A11ZQQ; CS-17N11; CS-2038; CS-2039  
телевизор Samsung CS-2073; CS-2085; CS-20F1; CS-20F10  
телевизор Samsung CS-20F3; CS-20H4; CS-20S1; CS-20V5  
телевизор Samsung CS-2139; CS-2173; CS-2185; CS-21A0MAQ  
телевизор Samsung CS-21A0MGQ; CS-21A0MHQ; CS-21A0MLQ; CS-21A0MNQ  
телевизор Samsung CS-21A0MQQ; CS-21A0ZQQ; CS-21A10K2Q; CS-21A10MGQ  
телевизор Samsung CS-21A10ZHQ; CS-21A10ZQQ; CS-21A11; CS-21A11MAQ  
телевизор Samsung CS-21A11MLQ; CS-21A11MNQ; CS-21A11MQQ; CS-21A11ZHQ  
телевизор Samsung CS-21A11ZQQ; CS-21A8MAQ; CS-21A8MGQ; CS-21A8MHQ  
телевизор Samsung CS-21A8MLQ; CS-21A8MNQ; CS-21A8MQQ; CS-21A8ZHQ  
телевизор Samsung CS-21A9ZAQ; CS-21D8; CS-21D9; CS-21F10  
телевизор Samsung CS-21F3; CS-21F5; CS-21H4; CS-21K10K2Q  
телевизор Samsung CS-21K10MAQ; CS-21K10MLQ; CS-21K10MNQ; CS-21K10MQQ  
телевизор Samsung CS-21K2; CS-21K2MJQ; CS-21K3; CS-21K30MJQ  
телевизор Samsung CS-21K30MJR; CS-21K30MQQ; CS-21K30ZHQ; CS-21K30ZQQ  
телевизор Samsung CS-21K3MAQ; CS-21K3MGQ; CS-21K3MHQ; CS-21K3MJQ  
телевизор Samsung CS-21K3MKQ; CS-21K3MLQ; CS-21K3MNQ; CS-21K3MQQ; CS-21K5  
телевизор Samsung CS-21K5MAQ; CS-21K5MGQ; CS-21K5MHQ; CS-21K5MJQ; CS-21K5MJR  
телевизор Samsung CS-21K5MKQ; CS-21K5MNQ; CS-21K5MQQ; CS-21K5ZHQ  
телевизор Samsung CS-21K5ZLQ; CS-21K9; CS-21K9MAQ; CS-21K9MHQ; CS-21K9MJQ  
телевизор Samsung CS-21K9MKQ; CS-21K9MLQ; CS-21K9ZAQ; CS-21K9ZGQ  
телевизор Samsung CS-21K9ZHQ; CS-21K9ZLQ; CS-21L30ZQQ; CS-21M16  
телевизор Samsung CS-21M16MAQ; CS-21M16MHQ; CS-21M16MQQ; CS-21M16ZAQ  
телевизор Samsung CS-21M16ZQQ; CS-21M20; CS-21M20MGQ; CS-21M20MHQ  
телевизор Samsung CS-21M20MLQ; CS-21M20MNQ; CS-21M20MQQ; CS-21M20ZQQ  
телевизор Samsung CS-21M21ZQQ; CS-21M6MAQ; CS-21M6MGQ; CS-21M6MHQ  
телевизор Samsung CS-21M6MNQ; CS-21M6MLQ; CS-21M6MNQ; CS-21M6MQQ  
телевизор Samsung CS-21M6ZHQ; CS-21M6ZQQ; CS-21N11; CS-21N11F1Q  
телевизор Samsung CS-21N11MJQ; CS-21N30MJQ; CS-21S4; CS-21S8ZHQ  
телевизор Samsung CS-21S8ZQQ; CS-21T20ZQQ; CS-21V10; CS-21V5  
телевизор Samsung CS-21Z30ZQQ; CS-25D8WTR; CS-25K10K2Q; CS-25K10M2Q  
телевизор Samsung CS-25K10MGQ; CS-25K10MQQ; CS-25K10ZHQ; CS-25K10ZQQ  
телевизор Samsung CS-25M20MAQ; CS-25M20MHQ; CS-25M20MNQ; CS-25M20MQQ  
телевизор Samsung CS-25M20RQQ; CS-25M20ZQQ; CS-25M6MQQ; CS-25M6ZAQ  
телевизор Samsung CS-25M6ZHQ; CS-25M6ZQQ; CS-29K10M2Q; CS-29K10MAQ  
телевизор Samsung CS-29K10MHQ; CS-29K10ZAQ; CS-29K10ZHQ; CS-29K10ZQQ  
телевизор Samsung CS-29K30ZQQ; CS-29K3MAQ; CS-29K3MHQ; CS-29K3MQQ  
телевизор Samsung CS-29K3ZAQ; CS-29K3ZHQ; CS-29K3ZQQ; CS-29K5MAQ  
телевизор Samsung CS-29K5MHQ; CS-29K5MQQ; CS-29K5ZAQ; CS-29K5ZHQ  
телевизор Samsung CS-29K5ZQQ; CS-29L30ZQQ; CS-29M16ZHQ; CS-29M16ZQQ  
телевизор Samsung CS-29M20ZQQ; CS-29M6FQQ; CS-29M6ZAQ; CS-29M6ZHQ; CS-29M6ZQQ;  
монитор-телевизор Samsung SyncMaster 510MP; 711MP; 741MP; 941MP