

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-51 О

TYPE: **6710V00070B**



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

ROLSEN телевизор C1430; ROLSEN телевизор C1435S
ROLSEN телевизор C1440; ROLSEN телевизор C1440S
ROLSEN телевизор C15R12; ROLSEN телевизор C15R12N
ROLSEN телевизор C15R12S; ROLSEN телевизор C15R80
ROLSEN телевизор C15R80S; ROLSEN телевизор C17R80
ROLSEN телевизор C17R80S; ROLSEN телевизор C2131
ROLSEN телевизор C2131N; ROLSEN телевизор C2131Z
ROLSEN телевизор C2133; ROLSEN телевизор C2133N
ROLSEN телевизор C2139; ROLSEN телевизор C2139S
ROLSEN телевизор C2140S; ROLSEN телевизор C2145S
ROLSEN телевизор C2146; ROLSEN телевизор C2146S
ROLSEN телевизор C2148; ROLSEN телевизор C2148S
ROLSEN телевизор C2150; ROLSEN телевизор C2150SE
ROLSEN телевизор C2150SEZ; ROLSEN телевизор C2150Z
ROLSEN телевизор C2195N; ROLSEN телевизор C21R40S
ROLSEN телевизор C21R43; ROLSEN телевизор C21R45S
ROLSEN телевизор C21R62; ROLSEN телевизор C21R68
ROLSEN телевизор C21R80; ROLSEN телевизор C21R92
ROLSEN телевизор C21R92N; ROLSEN телевизор C21R92Z
ROLSEN телевизор C21R95; ROLSEN телевизор C21R95Z
ROLSEN телевизор C21SR68; ROLSEN телевизор C21SR80NT
ROLSEN телевизор C21SR80S; ROLSEN телевизор C21SR82
телевизор LG CF-14T30K
телевизор LG CF-15Q91KE
телевизор LG CF-20D31KE
телевизор LG CF-21J50K
телевизор LG CF-21K51KE
телевизор LG CT-21Q66KEX
телевизор LG RT-21FA32X
телевизор LG RT-21FB20RQ
телевизор LG RT-21FB50RQ
телевизор LG RT-21FB90RQ