

## Пульт дистанционного управления TV

**ДУ-26 Ж**

TYPE: **CLE-878**



### Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

НІТАСНІ телевизор С14-Р740  
НІТАСНІ телевизор С14Р-103АVР  
НІТАСНІ телевизор С14Р-140  
НІТАСНІ телевизор С14Р-142R  
НІТАСНІ телевизор С14Р-143  
НІТАСНІ телевизор С14Р-163  
НІТАСНІ телевизор С14Р-730  
НІТАСНІ телевизор С14Р-741  
НІТАСНІ телевизор С14Р-743  
НІТАСНІ телевизор С14Р-841  
НІТАСНІ телевизор С14Р-842  
НІТАСНІ телевизор С20Р-761  
НІТАСНІ телевизор СМТ-1455  
НІТАСНІ телевизор СМТ-1460  
НІТАСНІ телевизор СМТ-1461M  
НІТАСНІ телевизор СМТ-1466  
НІТАСНІ телевизор СМТ-1469G  
НІТАСНІ телевизор СМТ-1471  
НІТАСНІ телевизор СМТ-1486  
НІТАСНІ телевизор СМТ-1495  
НІТАСНІ телевизор СМТ-2035  
НІТАСНІ телевизор СМТ-2055  
НІТАСНІ телевизор СМТ-2057  
НІТАСНІ телевизор СМТ-2086  
НІТАСНІ телевизор СМТ-2155  
НІТАСНІ телевизор СМТ-2179  
НІТАСНІ телевизор СМТ-2187  
НІТАСНІ телевизор СМТ-2190  
НІТАСНІ телевизор СМТ-2191  
НІТАСНІ телевизор СМТ-2192  
НІТАСНІ телевизор СМТ-2193  
НІТАСНІ телевизор СМТ-2195  
НІТАСНІ телевизор СМТ-2196  
НІТАСНІ телевизор СМТ-2198  
НІТАСНІ телевизор СМТ-2199  
НІТАСНІ телевизор СМТ-3301  
НІТАСНІ телевизор СМТ-4200  
НІТАСНІ телевизор СР-861АVР