

Пульт дистанционного управления универсальный

ДУ-36 И

TYPE: **D004B001**

Panasonic



Описание:

D004B001 это пульт дистанционного управления (ДУ), который используется без дополнительных настроек, прост в управлении и в использовании. Этот пульт заменяет большинство пультов ДУ телевизоров и видеопроигрывателю Panasonic. Ниже представлен перечень моделей пультов, которые заменит пульт D004B001:

EUR511224; EUR50701; EUR51918; EUR644344; EUR51974; TC2185;
EUR511226; EUR646930; EUR648083; EUR511251; EUR50710; PC-52
EUR64595; EUR641030A; EUR51916; EUR51931; EUR50707; TNQE007;
EUR51912; EUR7623; EUR646920; EUR511502; RM-024; TNQ2637;
EUR501390; EUR646932; EUR51940; EUR641952; RM-029; TNQ4G0401;
EUR511212A; EUR51972; EUR51971; EUR51851; RM-038; TNQE015;
EUR645406; EUR644666; EUR501121A; EUR7631100; RM-054; TNQ10408;
EUR501325; EUR511032; EUR511022; EUR50700; RM-520M; TNQ10448;
EUR50705; EUR51914; EUR7631020; EUR51902; RM-88; TNQ2645;
EUR51930; EUR511300; EUR511023; EUR501302; RM-168M; TNQ4G0402;
EUR50708; EUR50750; EUR7635050; EUR511029; RMAD-51; TNQ10409;
EUR644661; EUR641951; EUR51970; EUR848200; RMAD-45; TNQ8E461-2;
EUR51977; EUR644660; EUR7717010; EUR29; RMP9FD-42; TNQ2640;
EUR50711; EUR51921; EUR511023; EUR501330; RMPJ-54; TNQ4G0403;
EUR511228; EUR648080; EUR648081; EUR51913; PAN-2; TNQ4C;
EUR50717; EUR50903; EUR7717030; EUR641550; PAN-3; TNQ8E461;
EUR511000A; EUR51975; EUR501380; EUR571101; PAN-4; TNQE009;
EUR511257; EUR501337; EUR511257; EUR501301; PAN-5; TNQ10481;
EUR646921; EUR501331; EUR501120; EUR511026; PAN-6; TNQ2636;
EUR511200; EUR50756; EUR501320; EUR20; PAN-7;
EUR511030; EUR648053; EUR50703; EUR51931; N2QAJB000024;
EUR646925; EUR501310; EUR51923; EUR501371; A32K;
EUR511218; EUR50702; EUR51973; EUR501120; ST-064;
EUR511212A; EUR511220; EUR7621020; EUR51932; ST-20A12;
EUR64750; EUR642163; EUR5110310; EUR501377; 20026A;
EUR511112; EUR7621010; EUR95; EUR51906; TC-064;