

Пульт дистанционного управления универсальный

ДУ-28 Г

TYPE: **SURC-8150**



Описание:

Ручное введение кода.

Установка:

1. Найдите код из 3 цифр в "Списке кодов" ("Pre-Programmed Code List") для соответствующей модели. Если имеется более одной группы кодов, выберите первую. Если пульт не работает, выберите вторую и так далее до тех пор, пока пульт не заработает. Если прибор отсутствует в "Списке кодов" ("Pre-Programmed Code List"), воспользуйтесь функцией "Автоматический поиск кода" или "Обучение" (см. далее).
2. Нажмите и удерживайте кнопку "SET", которая расположена сверху, далее нажмите кнопку TV, DVD и т.д. (в зависимости от того, каким устройством вы собираетесь управлять) и отпустите обе кнопки. При этом должен загореться светодиодный индикатор, показывающий, что Вы вошли в режим программирования. Если индикатор не загорелся, повторите все действия с самого начала.
3. Введите найденный вами код из 3 чисел. При введении первой и второй цифры светодиодный индикатор должен мигнуть один раз. После введения третьей последней цифры светодиодный индикатор должен погаснуть. Если индикатор лампочка мигнет три раза,

значит, введенный вами код не существует, и нужно ввести правильный код из 3 цифр (пункт 2 повторять не нужно).

4. После введения третьей последней цифры светодиодный индикатор должен погаснуть, это означает, что установка кода завершена. Вы можете использовать пульт дистанционного управления для управления аппаратом.
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке модели интервал между нажатием кнопок не может превышать 10 секунд.

Ручной поиск.

6. Включите устройство, с которым Вы будете работать. Если это VCR, видеомаягнитофон, вставьте кассету.
7. На универсальном пульте нажмите и держите кнопку "SET", затем одновременно нажмите одну из кнопок устройств (например, TV).
8. Светодиодный индикатор будет гореть постоянно. Направьте пульт на приемную часть Вашего устройства.
9. Нажимайте и отпускайте кнопку POWER (если Вы хотите настроить VCR, DVD надо нажимать и отпускать кнопку PLAY) каждые 2 секунды. В этот момент универсальный пульт будет излучать серию импульсов. Продолжайте это до тех пор, пока Ваше устройство не начнет реагировать на команды с пульта. Когда это произойдет, нажмите любую кнопку на пульте (кроме SET), чтобы остановить режим ручного поиска.
10. Проверьте после установки функционирование Вашего устройства. Если не все кнопки универсального пульта выполняют свои функции или работают неправильно, повторите пункты 1-4.

Автоматический поиск кода.

В том случае, если Вы испробовали все коды из списка или не знаете модель пульта для управления TV, попытайтесь сделать следующее:

1. Включите устройство, с которым Вы будете работать. Если это VCR, видеомаягнитофон, вставьте кассету
2. На универсальном пульте нажмите и держите кнопку "SET", затем одновременно нажмите одну из 8 кнопок

устройств (например, TV).Затем отпустите их. При этом должен загореться светодиодный индикатор, показывающий на то, что Вы вошли в режим программирования. Если индикатор не загорелся, повторите все действия с самого начала.

3. Нажмите и отпустите кнопку “POWER”. Индикатор начнет мигать, показывая, что Вы находитесь в режиме автоматического поиска. Каждые 2 секунды нажимайте и отпускайте кнопку “POWER” (в момент нажатия индикатор будет подавать серию вспышек). Прodelывайте это до тех пор, пока Ваше устройство не выключится. Как только это произойдет, нажмите и отпустите кнопку устройства программирования (например, TV).Индикатор должен погаснуть.

4. Проверьте после установки функционирование Вашего устройства. Если не все кнопки универсального пульта выполняют свои функции или работают неправильно, повторите пункты 1-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: По причине наличия большого количества запрограммированных устройств, время настройки может быть продолжительным.

Режим обучения.

В случае, когда Вы не можете найти подходящего кода в списке кодов или настроить пульт с помощью автоматического сканирования, воспользуйтесь функцией обучения. Для этого необходимо наличие оригинального пульта.

1. Нажмите и держите кнопку LEARN ,затем одновременно нажмите одну из 4 кнопок устройств (например, DVD).При этом светодиод начнет мигать.

2. С расстояния не более 30 мм направьте передающую часть оригинального пульта на приемное окно универсального пульта (см. рисунок).

3. На универсальном пульте нажмите и отпустите кнопку, которую Вы хотите обучить с оригинального пульта (например, POWER).Индикатор устройства загорится непрерывно. Универсальный пульт готов к обучению.

4.На оригинальном пульте нажмите и удерживайте (около 2 сек) соответствующую кнопку (например, POWER).При этом индикатор устройства мигнет 2 раза и загорится непрерывно. Это указывает на то, что универсальный пульт запомнил команду. В случае, когда индикатор мигнет 4 раза в течение 2 секунд, это означает, что эту команду обучить нельзя. Тогда попробуйте другую кнопку до тех пор, пока не найдете приемлемый вариант.

5.Через 2 сек. индикатор устройства снова начнет мигать.

6.Повторите пункты 3-4 до тех пор, пока не обучите все кнопки.

7.Для выхода из режима обучения нажмите кнопку устройства.

Просмотр кодов.

Для просмотра трехзначного кода, нажмите кнопку устройства, затем одновременно нажмите и удерживайте SET и 1.Количество вспышек индикатора будет соответствовать 1 цифре кода. SET и 2-второй цифре, SET и 3-третьей цифре.

Удаление.

Для удаления всех ранее введенных кодов, одновременно нажмите кнопки SET и 0.Индикатор TV мигнет 2 раза и погаснет.