

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-41

TYPE: **RCT-3004**



Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

THOMSON телевизор 14MC77C; 21MG56B
THOMSON телевизор 24VS65J; 25DF65J
THOMSON телевизор 25DH65J; 25DH79J
THOMSON телевизор 25DH89H; 25DU78K
THOMSON телевизор 28VT62J; 28VT65J
THOMSON телевизор 28WS72J; 29DF65J
THOMSON телевизор 29DH65J; 29DH79J
THOMSON телевизор 29DP92E; 29DU78K
THOMSON телевизор 29MH50N; 32VT62J
THOMSON телевизор 32VT63JD; 32VT65J
THOMSON телевизор 32VT65PD; 60DXC68N
THOMSON телевизор 60DXC68NS; 63DF68L
THOMSON телевизор 63DF68NS; 63MT68L
THOMSON телевизор 70DK78LC; 70DXC68L
THOMSON телевизор 70DXC68LY; 70DXC68U
THOMSON телевизор 70DXC69DL; 70MXC68L
THOMSON телевизор 72DF68L/N; 72DF68NH
THOMSON телевизор 72DF69DN; 72DF88L
THOMSON телевизор 72MP60; 72MT68L
THOMSON телевизор 72MTC68L; 81DXC68CX
THOMSON телевизор 85MX69L

Микросхема SAA3008P