

## Пульт дистанционного управления TV/DVD

**ДУ-64 В**

TYPE: **1566** [HSD-415/CR-52D]

**XORO**



### Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

- XORO CR-52D пульт для DVD-плеера HSD-415 (код 303)
- XORO HSD 202 пульт для DVD-плеера (код 310)
- XORO HSD-200 пульт для DVD-плеера (код 309)
- XORO HSD-201 пульт для DVD-плеера (код 307)
- XORO HSD-201P пульт для DVD-плеера (код 304)
- XORO HSD-2041 пульт для DVD-плеера (код 315)
- XORO HSD-2110 пульт для DVD-плеера (код 312)
- XORO HSD-2121 пульт ДУ для DVD-плеера (код 313)
- XORO HSD-2130 пульт для DVD-плеера (код 314)
- XORO HSD-300 пульт для DVD-плеера (код 302)
- XORO HSD-308 пульт для DVD-плеера (код 308)
- XORO HSD-8410 пульт для DVD-плеера (код 316)
- XORO HSD-R505 пульт для DVD-рекордера (код 316)
- XORO HTC-1401 пульт для моноблока (телевизор с DVD) (коды 311, 101)
- XORO HTC-1900W пульт для моноблока (телевизор с DVD) (коды 103, 104)
- XORO HTC-2001 пульт для моноблока (телевизор с DVD) (коды 103)
- XORO IR-49E пульт ДУ (код 102)
- XORO JX-2006B пульт для DVD-плеера HSD-400 PRO (код 303)
- XORO RC-0135 пульт для DVD-плеера (код 305)
- XORO RC-0221 пульт для DVD-плеера HSD-200 (код 301)
- XORO RC-102-OK пульт для телевизора (код 105)