

Руководство по эксплуатации Термогигрометр комнатный REXANT с часами и функцией будильника

Арт. 70-0511

1. Спецификации:

- Диапазон измерения температуры внутри помещения: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F} \sim +122^{\circ}\text{F}$)
- Диапазон измерения влажности внутри помещения: 20% ~ 99%
- Питание: батарейка 1.5V (AAA) x 1 шт.
- Температурное разрешение $0,1^{\circ}\text{C}$ ($0,2^{\circ}\text{F}$)

2. Функции:

- Измерение температуры и влажности внутри помещения
- Единицы измерения температуры: $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- Функция запоминания Мин/Макс. значение температуры и значения времени на дисплее
- Часы с функцией будильника
- 2 режима отображения времени 12ч. / 24ч.
- Отображение степени комфортности:



- Появляется когда комнатная температура: $18^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ ($64^{\circ}\text{F} \sim 77^{\circ}\text{F}$) и влажность воздуха в помещении 40% ~ 65%



- Появляется при иных значениях температуры и влажности воздуха.

3. Начало работы и настройка:

3-1. Установите батарейку в отсек, с соблюдением полярности, закройте крышку и прибор начнет работать.

3-2. Функции кнопок:

[MAX/MIN] - кнопка для отображения на дисплее значений минимальной и максимальной температур.

[MODE] – установка текущего времени и режима отображения времени на дисплее 12ч/24ч.

[ADJ] – переключение значений в настройках.

[°C/°F] – выбор единицы измерения температуры по Цельсию (°C) или Фаренгейту (°F) .

3-3. Настройка часов:

Нажмите на кнопку «MODE» в течение 2 секунд, чтобы войти в настройки часов, нажмите кнопку «ADJ», чтобы выбрать режим: (12ч и 24ч), нажимайте кнопку «MODE», чтобы выбрать настраиваемый параметр (часы или минуты), нажимайте кнопку «ADJ», чтобы настроить значение часов и минут. После этих настроек, нажмите кнопку «MODE» один раз, чтобы вернуться к нормальной индикации часов.

3-4. После того как все настройки будут закончены, и после нажатия кнопки «MODE» в течение 15 секунд, часы продолжают свою работу с новыми значениями.

3-5. Нажмите кнопку [MAX/MIN] для отображения Макс./Мин. значений температуры и времени, в которое они были зафиксированы, одновременно (будут мигать на ЖК-дисплее).

4. Внимание:

4-1. В случае любой неправильной работы дисплея, вытащите батарейку из метеостанции и вставьте обратно через 2 секунды, после чего прибор вернется к нормальному режиму отображения.

4-2. Правильно утилизируйте использованные батарейки.

4-3. Производитель имеет право внести изменение в прибор, будь то цвет, форма или другая особенность, без дополнительного уведомления.

Гарантийный срок: 12 месяцев.