



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за приобретение клеевого пистолета ТМ LOM. Устройство изготовлено с соблюдением требований российских и международных стандартов. Внимательно прочтите инструкцию перед вводом инструмента в эксплуатацию.

#### ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Пистолет LOM используется для соединения сухих, чистых и обезжиренных поверхностей при помощи плавкого клея. Для лучшего схватывания материалов гладким поверхностям нужно придать шероховатость (зашкурить). Прибор отлично подходит для склеивания керамики, дерева, пластмассы, бумаги и прочего.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Потребляемая мощность	Диаметр клеевых патронов	Напряжение	Частота тока
1818333	20 Вт	7 мм	220 В	50 Гц
1818334	40 Вт	11 мм		

#### УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прежде чем вводить пистолет в эксплуатацию, рекомендуется проверить, что напряжение используемой сети соответствует параметрам, указанным в настоящей инструкции.
- В целях предотвращения несчастных случаев на рабочем месте рекомендуется поддерживать чистоту и порядок.
- Не рекомендуется работать и оставлять инструмент в местах с повышенной влажностью. В случае если приходится работать в местах с высокой влажностью или в других неблагоприятных условиях, то для повышения безопасности рекомендуется включать в электрическую цепь разделительные трансформаторы или устройства, оснащенные системой автоматического отключения электроэнергии (Р1).
- Работать инструментом рекомендуется только в хорошо освещенных местах. Рекомендуется избегать соприкосновений с заземленными предметами (трубопроводом, батареей, холодильником и др.) – есть опасность поражения током.
- Не рекомендуется подпускать к месту эксплуатации инструмента детей и других посторонних лиц.
- После работы инструмент следует убрать для хранения в сухое, недоступное для детей место.
- Клеевой пистолет рекомендуется использовать только по назначению.
- Крайне не рекомендуется переносить настоящее изделие за кабель, также не следует дергать его или тянуть, есть вероятность несчастного случая, а также вывода инструмента из строя.
- Провод электропитания не должен касаться горячих, острых, маслянистых поверхностей.
- Рекомендуется регулярно проверять кабель для подключения клеевого пистолета к электросети на наличие повреждений и в случае неисправности отдать инструмент в ремонтную мастерскую.
- В случае когда инструмент не используется, но подключен к электросети, следует держать его под контролем.
- При возникновении необходимости в использовании удлинителя следует подбирать его с учетом условий эксплуатации. Например, если работы требуется выполнять на улице, удлинитель должен иметь соответствующий допуск к эксплуатации в подобных условиях.
- Для работы с инструментом рекомендуется использовать только те принадлежности, которые перечислены в настоящей инструкции или рекомендованы заводом-изготовителем. Применение других принадлежностей может привести к несчастным случаям и к выходу инструмента из строя.

**ВНИМАНИЕ!** При работе с инструментом не забывайте о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Во время работы не следует дотрагиваться до наконечника пистолета руками во избежание получения ожога. В случае налипания остатков клея на наконечник пистолета следует дождаться полного остывания пистолета и механическим путем удалить загрязнение. В случае обнаружения неисправности: замыкание, дым, возгорание и др. немедленно отключите прибор от сети питания и обратитесь за помощью в центр гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LOM.

### **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

- После включения в сеть и прогрева в течение 5 минут пистолет готов к работе. Вставить клеевой стержень в специальное отверстие так, чтобы он дошел до наконечника.
- Меняя силу нажима на курок, можно регулировать количество выходящего клея.
- Склеиваемые поверхности должны быть чистыми (если место склейки покрыто жиром, ржавчиной или другими загрязнениями, то прочность склеивания ухудшится).
- Если склеиваемые предметы очень холодные, следует немного прогреть их с помощью термофена или в помещении при комнатной температуре, тогда прочность склеивания будет значительно выше.
- Если работа прекращается более чем на 3 минуты, следует отключить пистолет от сети питания. Нельзя надолго прерывать работу включенного пистолета. Если пистолет повторно используется после перерыва в работе, то выход клея через наконечник будет немного затруднен. Следует медленно нажимать на курок до тех пор, пока клей не начнет поступать равномерно.
- Наносить клей рекомендуется полосками или частыми точками.
- Соединять склеиваемые поверхности следует сразу после нанесения клеевого состава.
- После окончания работ отключите пистолет от электросети и дайте полностью остыть.
- Уберите пистолет в сухое, недоступное для детей место.
- После завершения работы неиспользованные клеевые стержни могут остаться в пистолете.

### **ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ**

Изделие необходимо хранить в отключенном от электросети состоянии, в сухом помещении, в недоступном для детей месте, при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения не ограничен. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран Таможенного союза.

### **УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

Срок службы инструмента составляет 5 лет с момента приобретения. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, равного 3 месяцам с момента приобретения, и обусловленные производственными, технологическими или конструктивными дефектами, допущенными по вине изготовителя.

**ВНИМАНИЕ!** Гарантийные обязательства не распространяются:

- на неисправности, возникшие в результате несоблюдения потребителем предписаний инструкции по эксплуатации;
- на механические повреждения, вызванные внешними или любыми иными воздействиями;
- на неисправности, возникшие из-за использования инструмента не по назначению;
- на неисправности, возникшие в результате стихийных бедствий, неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на диск (дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды);
- на неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения.

Использование, вопреки данным условиям является нарушением правил эксплуатации. Срок службы инструмента при соблюдении вышеуказанного условия – 5 лет.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ LOM просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.

Тел.: +7 343 278 67 00, 8 800 1000 260.