


## Варикап KV136



| Тип прибора | Сд, пф |      |         |           | Qв  |         |           | Iобр, мкА<br>(при Uобр, В) | Uобр, В | Т, °С      | αСв, 1/°С<br>(при Uобр, В) |
|-------------|--------|------|---------|-----------|-----|---------|-----------|----------------------------|---------|------------|----------------------------|
|             | мин    | макс | Uобр, В | fгзм, МГц | мин | Uобр, В | fгзм, МГц |                            |         |            |                            |
| КВ136А      | 17,1   | 18,9 | 4       | 10        | 400 | 4       | 40        | 0,02 (25)                  | 30      | -60...+125 | 4x10 <sup>-4</sup> (4)     |
| КВ136Б      | 19,8   | 24,2 | 4       | 10        | 400 | 4       | 40        | 0,02 (25)                  | 30      | -60...+125 | 4x10 <sup>-4</sup> (4)     |
| КВ136В      | 17,1   | 18,9 | 4       | 10        | 500 | 4       | 40        | 0,02 (25)                  | 30      | -60...+125 | 4x10 <sup>-4</sup> (4)     |
| КВ136Г      | 19,8   | 24,2 | 4       | 10        | 500 | 4       | 40        | 0,02 (25)                  | 30      | -60...+125 | 4x10 <sup>-4</sup> (4)     |