

## Пульт дистанционного управления TV

**ДУ-38 Л**

TYPE: **GA074WJSA**

**SHARP**



### Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Sharp LC-13E1K  
телевизор Sharp LC-15E1E  
телевизор Sharp LC-15S1E  
телевизор Sharp LC-20D1RU  
телевизор Sharp LC-20D4E  
телевизор Sharp LC-20E1E  
телевизор Sharp LC-20T1RU  
телевизор Sharp LC-22E1E  
телевизор Sharp LC-22SV2E