

## Пульт дистанционного управления TV

**ДУ-40**

TYPE: **3F14-00034-981**



### Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Samsung CK-3362A  
телевизор Samsung CK-3362M  
телевизор Samsung CK-5052M  
телевизор Samsung CK-5062A  
телевизор Samsung CK-5161M  
телевизор Samsung CK-5314AT  
телевизор Samsung CK-5361AT  
телевизор Samsung CW-3351S  
телевизор Samsung CW-3357  
телевизор Samsung CW-3857  
телевизор Samsung CW-5029  
телевизор Samsung CW-5057  
телевизор Samsung CW-528Z