

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-47 О

TYPE: **BN59-01039A**



Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

SAMSUNG телевизор LE-32C650
SAMSUNG телевизор LE-32C652
SAMSUNG телевизор LE-32C654
SAMSUNG телевизор LE-37C650
SAMSUNG телевизор LE-37C652
SAMSUNG телевизор LE-37C654
SAMSUNG телевизор LE-40C650
SAMSUNG телевизор LE-40C652
SAMSUNG телевизор LE-40C654
SAMSUNG телевизор LE-46C6520
SAMSUNG телевизор LE-46C6530
SAMSUNG телевизор LE-46C6540
SAMSUNG телевизор LE-46C6620
SAMSUNG телевизор LE-55C650
SAMSUNG телевизор PS50C6500T
SAMSUNG телевизор PS58C6500T
SAMSUNG телевизор UE32C6000RW
SAMSUNG телевизор UE32C6505
SAMSUNG телевизор UE32C6530
SAMSUNG телевизор UE32C6540SW
SAMSUNG телевизор UE32C6620UW
SAMSUNG телевизор UE37C6505
SAMSUNG телевизор UE37C6530
SAMSUNG телевизор UE37C6620
SAMSUNG телевизор UE40C6000RW
SAMSUNG телевизор UE40C6505
SAMSUNG телевизор UE40C6530
SAMSUNG телевизор UE40C6530
SAMSUNG телевизор UE40C6530
SAMSUNG телевизор UE40C6540
SAMSUNG телевизор UE40C6620