
Пульт дистанционного управления TV

ДУ-04 Е

TYPE: **K18F-C4**

Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

AKAI телевизор 29СТ24FS

SOKOL телевизор 72ТЦ8618FS

SOKOL телевизор 72ТЦ8639FS

SOKOL телевизор 72ТЦ8693FS

AKAI



AKAI