

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-21

TYPE: **RC6500**

 **ВИТЯЗЬ**



Описание:

Пульт дистанционного управления к телевизорам Горизонт, Витязь.

Хорошая замена оригинальных пультов RC6-5; RC6-7 телевизоров Горизонт.

Кроме того его можно использовать как второй пульт.

Может с успехом заменить оригинальные пульты телевизоров Витязь.

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

- HORIZONT телевизор 24ТБ-450Д
- HORIZONT телевизор 37CTV659i
- HORIZONT телевизор 37CTV664
- HORIZONT телевизор 44ТБ-450Д-И
- HORIZONT телевизор 51CTV441
- HORIZONT телевизор 51CTV510
- HORIZONT телевизор 51CTV518
- HORIZONT телевизор 54CTV659-1-5
- HORIZONT телевизор 54CTV659-I-5
- HORIZONT телевизор 54CTV664i-15
- HORIZONT телевизор 54CTV670Ti-6
- HORIZONT телевизор 54DTV700Ti
- HORIZONT телевизор 54DTV700Ti-5
- HORIZONT телевизор 54DTV700Ti-7
- HORIZONT телевизор 54TV700Ti
- HORIZONT телевизор 63CTV672Pi-1
- HORIZONT телевизор 21BF22
- HORIZONT телевизор 37CTV659i-1
- HORIZONT телевизор 37CTV661Ti-1
- HORIZONT телевизор 37CTV664i
- HORIZONT телевизор 37CTV670Ti
- HORIZONT телевизор 51CTV661TiS-6
- HORIZONT телевизор 51CTV664i-11
- HORIZONT телевизор 51CTV664i-12
- HORIZONT телевизор 51CTV664i-13
- HORIZONT телевизор 51CTV670Ti-6
- HORIZONT телевизор 51CTV732-1-10
- HORIZONT телевизор 54CTV664i-15
- HORIZONT телевизор 54CTV670Ti-6
- HORIZONT телевизор 54DTV700Ti
- HORIZONT телевизор 63CTV659i
- HORIZONT телевизор 63CTV670Ti-1
- HORIZONT телевизор 63CTV672Pi-1