

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-13

TYPE: **R-18A07**

SUPRA



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор SUPRA STV-1424; телевизор SUPRA STV-2024
телевизор SUPRA STV-2026W; телевизор SUPRA STV-2074
телевизор SUPRA STV-2128MS; телевизор SUPRA STV-2152FS
телевизор SUPRA STV-2500MS; телевизор DAEWOO DMQ-1427
телевизор DAEWOO DMQ-2051; телевизор DAEWOO DTK-1649
телевизор DAEWOO DMQ-1432; телевизор DAEWOO DMQ-2053
телевизор DAEWOO DTK-2027; телевизор DAEWOO DMQ-1436
телевизор DAEWOO DMQ-2057; телевизор DAEWOO DTK-2036
телевизор DAEWOO DMQ-1442; телевизор DAEWOO DMQ-2058
телевизор DAEWOO DTK-2044; телевизор DAEWOO DMQ-1444
телевизор DAEWOO DMQ-2136; телевизор DAEWOO DTK-2046
телевизор DAEWOO DMQ-1446; телевизор DAEWOO DMQ-2147
телевизор DAEWOO DTK-2047; телевизор DAEWOO DMQ-1451
телевизор DAEWOO DMQ-2157; телевизор DAEWOO DTK-2049
телевизор DAEWOO DMQ-1457; телевизор DAEWOO DTK-1427
телевизор DAEWOO DTK-2051; телевизор DAEWOO DMQ-1458
телевизор DAEWOO DTK-1432; телевизор DAEWOO DTK-2053
телевизор DAEWOO DMQ-1649; телевизор DAEWOO DTK-1436
телевизор DAEWOO DTK-2057; телевизор DAEWOO DTK-1442
телевизор DAEWOO DTK-2058; телевизор DAEWOO DMQ-2036
телевизор DAEWOO DTK-1444; телевизор DAEWOO DTK-2136
телевизор DAEWOO DMQ-2044; телевизор DAEWOO DTK-1446
телевизор DAEWOO DTK-2147; телевизор DAEWOO DMQ-2046
телевизор DAEWOO DTK-1451; телевизор DAEWOO DTK-2157
телевизор DAEWOO DMQ-2047; телевизор DAEWOO DTK-1457
телевизор DAEWOO DMQ-2049; телевизор DAEWOO DTK-1458