

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-15 Ъ

TYPE: **RC19042001/01**

 **PHILIPS**



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Philips 29PT7321/56R
телевизор Philips 29PT8321/56R
телевизор Philips 34PT4323/69R
телевизор Philips 34PT8321/56R
телевизор Philips 29PT4323/69R
телевизор Philips 29PT5107/60
телевизор Philips 29PT5207/60
телевизор Philips 29PT5307/60
телевизор Philips 32PW8521/69R
телевизор Philips 15PT2767
телевизор Philips 21PT3323/79R
телевизор Philips 21PT5121/60
телевизор Philips 21PT5307/60
телевизор Philips 25PT3323/69R
телевизор Philips 25PT5207/60
телевизор Philips 25PT5307/60
телевизор Philips 29PT2162/79R
телевизор Philips 29PT3223/69R