

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-25 С

TYPE: **RM-934**

 **SONY**



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Sony KE-32TS2E
телевизор Sony KE-42TS2
телевизор Sony KLV-15SR1
телевизор Sony KLV-17HR1
телевизор Sony KLV-20SR3
телевизор Sony KV-24LS35K
телевизор Sony KV-28CL11K
телевизор Sony KV-28CS70
телевизор Sony KV-29CL11K
телевизор Sony KV-29CS60E
телевизор Sony KV-29FX64E
телевизор Sony KV-29FX64K
телевизор Sony KV-29FX66E
телевизор Sony KV-29FX66K
телевизор Sony KV-29LS35B
телевизор Sony KV-29LS35K
телевизор Sony KV-29LS40
телевизор Sony KV-29LS40K
телевизор Sony KV-29LS60
телевизор Sony KV-29LS60K
телевизор Sony KV-29SE10
телевизор Sony KV-29XL70
телевизор Sony KV-29XL70K
телевизор Sony KV-29XL71K
телевизор Sony KV-32CS71
телевизор Sony KV-32FX68K
телевизор Sony KV-32LS35B
телевизор Sony KV-32LS35K
телевизор Sony KV-32LS60K
телевизор Sony KZ-32TS1E
телевизор Sony KZ-42TS1E