

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-51 Г

ТИПЕ: **105-230M**



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

LG телевизор CF-20E40; CF-20E60
LG телевизор CF-21E20; CF-21E40
LG телевизор CF-14A80; CF-14A80B
LG телевизор CF-14A90B; CF-14D60
LG телевизор CF-14D70; CF-14F30
LG телевизор CF-20A80B; CF-20A90B
LG телевизор CF-20A90Y; CF-20B70
LG телевизор CF-20B70W; CF-20B80
LG телевизор CF-20C20; CF-20D10Y
LG телевизор CF-20D16; CF-20D26
LG телевизор CF-20D60; CF-20D70
LG телевизор CF-20D70B; CF-20E20
LG телевизор CF-20E20B; CF-20E80
LG телевизор CF-20F30; CF-20G20
LG телевизор CF-21F30K; CF-14C20
LG телевизор CF-14D16; CF-14D26
LG телевизор CF-21B70W; CF-21B80
LG телевизор CF-21C20; CF-21D16
LG телевизор CF-21D26; CF-21D60
LG телевизор CF-21D70; CF-21D70B
LG телевизор CF-21F30; CF-21G20
LG телевизор CF-2580; CF-25C44
LG телевизор CF-25C60; CF-25C70
LG телевизор CF-25C80; CF-2970
LG телевизор CF-2980; CF-29B20
LG телевизор CF-29C44; CF-29C60
LG телевизор CF-29C70