

Пульт дистанционного управления TV/VCR

ДУ-36 У

TYPE: **EUR511300**

Panasonic



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Panasonic TC-14F1D
телевизор Panasonic TC-14S1
телевизор Panasonic TC-14S1D
телевизор Panasonic TC-21S8R
телевизор Panasonic TC-21S1RCP
телевизор Panasonic TC-21S2A
телевизор Panasonic TC-21S4PT
телевизор Panasonic TX-14C3T
телевизор Panasonic TX-14K1T
телевизор Panasonic TX-14K2T
телевизор Panasonic TX-14S1TCC
телевизор Panasonic TX-14S3T
телевизор Panasonic TX-14S4TC
телевизор Panasonic TX-15AT1
телевизор Panasonic TX-20S1T
телевизор Panasonic TX-21AP1C
телевизор Panasonic TX-21CK1
телевизор Panasonic TX-21JT1P
телевизор Panasonic TX-21JT2
телевизор Panasonic TX-21JTP3
телевизор Panasonic TX-21K1T
телевизор Panasonic TX-21K2T
телевизор Panasonic TX-21S1
телевизор Panasonic TX-21S3TC
телевизор Panasonic TX-21S4TC
телевизор Panasonic TX-25LK1
телевизор Panasonic TX-28LK1
телевизор Panasonic TX-G10