

# Пульт дистанционного управления универсальный

**ДУ-17 А**

## Описание:

Этот пульт заменяет следующие модели:

R-22, R-23, R-25, R-26, R-18C26,  
R-18C30, R-18H43, R-18A07, R-25B03, R-25B07, R-25C04, R-28B02, R-28B03,  
R-28B04, R-33A, R-33C, R-35F18,  
R-35F27, R-38T01, R-40A01, R-40A10,  
R-40A14, R-40A15, R-40B02, R-40B07, R-43A01, R-43A08, R-44C05, R-44C07,  
R-46C19, R-46G22, R-48A01, R-48C04, R-49C05, R-49C07, R-52C03, R-52N20,  
RC18147, DMQ1458, DMQ2072, RM-515D

TYPE: **D023A001**

