

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-17 Л

TYPE: **R-40A10**



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Daewoo 14D4M
телевизор Daewoo 14D4T
телевизор Daewoo 14K8MT
телевизор Daewoo 14P2M
телевизор Daewoo 14Q2M
телевизор Daewoo 14S2M
телевизор Daewoo 14T2M
телевизор Daewoo 14U1
телевизор Daewoo 14U1M
телевизор Daewoo 14V1M
телевизор Daewoo 14V4M
телевизор Daewoo 14V4T
телевизор Daewoo 20D4M
телевизор Daewoo 20D4T
телевизор Daewoo 20K8MT
телевизор Daewoo 20P2M
телевизор Daewoo 20Q2M
телевизор Daewoo 20S2M
телевизор Daewoo 20T2M
телевизор Daewoo 20U1
телевизор Daewoo 20U1M
телевизор Daewoo 20V1M
телевизор Daewoo 20V4M
телевизор Daewoo 20V4T
телевизор Daewoo 21D4M
телевизор Daewoo 21D4T
телевизор Daewoo 21K8MT
телевизор Daewoo 21P2M
телевизор Daewoo 21Q2M
телевизор Daewoo 21S2M
телевизор Daewoo 21T2M
телевизор Daewoo 21U1
телевизор Daewoo 21U1M
телевизор Daewoo 21V1M
телевизор Daewoo 21V4M
телевизор Daewoo 21V4T